

# wees lief 😊 voor je fluit



Houd de fluit vast boven waar het merk staat. Je drukt dan niet op de kleppen.

Het blaasgat zit boven de cis-klep (linker wijsvinger).



speciaal voor kromme koppen



① Het dopje van de kromme kop staat precies boven het balletje van de cis-klep (linker wijsvinger).



Het voetje hou je vast zonder op de as (staafje) te drukken.

Het balletje op het voetje komt precies onder de D-klep (rechter ringvinger).



② Als de kleppen van het middenstuk naar boven wijzen, wijst het blaasgat iets naar links.




Je droogt je fluit na het spelen.

Steek een hoekje van een doekje door de stok.




Doek om stok draaien en je kunt de fluit drogen. Bewaar de lap niet in de koffer.



Ook stom: fluit op randje van een boot leggen,

vriendje/ vriendinnetje mee laten spelen, mee zwaaien. Want dan is-ie zó stuk!



Je kunt de fluit poetsen met een doek (nooit iets uit een potje). Poets nooit tegen de gele kussens, die gaan heel snel stuk.

